

# ポイント仕様のCDIとの切替え装置

4極2接点DC12Vリレー  
1極は未使用

赤はCDI点火時の接続

緑はポイントノーマル点火時

